
Gebrauchsinformation

VT 4.12.002
mit FlexDec®

Artikelnummer 17350D
Maßstab 1:87, H0

**Wir bedanken uns für den Erwerb unseres Produktes und wünschen Ihnen lange Zeit viel Freude damit!
Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten!**

Sicherheitshinweise, Konformität

Das Modell darf nur in komplett montiertem Zustand betrieben werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Das Modell ist wegen verschluckbarer Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! Auch bei der Benutzung durch ältere Kinder ist eine Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich! Das Modell darf nur mit einer für den Betrieb von Modellbahnanlagen zugelassenen Digitalzentrale und/oder einem Sicherheitstransformator (Transformator für Spielzeuge), geprüft nach EN 61558-2-7, verwendet werden.

Die Zentrale und den Transformator regelmäßig auf Schäden prüfen! Bei einem Schaden dürfen die Geräte bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden!

Das Modell entspricht den Normen EN 55014-1 (Störaussendungen) und EN 62115 (Sicherheit von Spielzeug), sowie der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).

Das Vorbild

1965 stellte der ehemalige VEB Waggonbau Bautzen als Weiterentwicklung des VT 4.12.001 (BR173 001) das zweite Baumuster VT 4.12.002 eines 4achsigen Schienenbusses vor. Der Triebwagen zeichnete sich durch eine verbesserte Antriebsleistung und eine für die damalige Zeit sehr innovative Außen- und Innengestaltung aus. Er verfügte über insgesamt 65 Sitzplätze und 100 Stehplätze. Zugeordnet der Reichsbahndirektion Cottbus, erfolgten zusammen mit dem 1964 entstandenen 1. Baumuster, umfangreiche Erprobungen und Versuchseinsätze, hauptsächlich im Großraum Dresden – Bautzen.

1970 umgezeichnet in 173 002-7, kam der Triebwagen wegen recht hoher Reparaturanfälligkeit nur gelegentlich als Ergänzung zur BR 171/ 172 zum Einsatz. 1978 wurde das Fahrzeug ausgesondert.

technische Daten

Antrieb:	2x 220 PS, Elbwerk Roßlau 6 VD 18/15-1 HRW
Höchstgeschwindigkeit:	125 km/h
Länge ohne Kupplung :	24.250 mm
Breite:	2.860 mm

Technische Daten des Modells

- Länge über Kupplung: ca. 284 mm, Länge ohne Kupplung: ca. 279 mm
- Gewicht: ca. 180 g
- Betriebsspannung: max. 12V Gleichspannung
- kleinster fahrbarer Radius: 362 mm
- Spitzen- und Schlusslicht, Innenbeleuchtung
- Stromabnahme über alle 8 Räder
- Antrieb: 5poliger Motor, 1x Getriebe mit 2 angetriebenen Achsen, 2 Haftreifen

Der Modellbetrieb ist analog und digital möglich!

Das Modell ist mit einem das DCC-Protokoll unterstützenden Decoder **FlexDec®** der Fa. KRES ausgestattet. Eine separate Schnittstelle für andere Decoderfabrikate ist nicht vorhanden.

Neben der Motorregelung bietet dieser Decoder zahlreiche, speziell dem Vorbild entsprechende Zusatzfunktionen, wie separat schaltbare Scheinwerfer, Innen- und Führerstandsbeleuchtung, Toilettenlicht und Weitere.

Die detaillierte Beschreibung der Decoderfunktionen entnehmen Sie bitte der gesondert beiliegenden Beschreibung.

Das Modell ist an beiden Seiten mit einem Normschacht zur Aufnahme einer Kupplung ausgestattet. Somit besteht die Möglichkeit, die fotodokumentarisch belegte Zugbildung, z.B. mit diversen Beiwagen, auch im Modell zu realisieren.

Um Probleme bei Kurvenfahrten zu vermeiden, sollten bei Zugbildungen die angesteckten Steuerleitungen am Triebwagen entfernt werden.

Der Normschacht ist im Auslieferungszustand nur angesteckt, sodass dieser bei Nichtverwendung auch entfernt werden kann.

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Fahrzeug vorsichtig, unter Nutzung der Aussparungen im Schaumstoff, der Verpackung und prüfen Sie es auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Das Modell wird werksseitig im Rahmen der Funktionserprobung bereits eingefahren. Bei längeren Betriebspausen sollte das Modell einige Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit gefahren werden.

Wartung, Fehlerbeseitigung

Um einen möglichst störungsfreien und langen Betrieb zu gewährleisten, sollten insbesondere alle Räder und Schleifkontakte regelmäßig auf Sauberkeit überprüft und ggf. gründlich mit einem weichen Pinsel gereinigt werden. Bitte verwenden Sie dazu keine Lösungsmittel, Druckluft oder harte Gegenstände.

Das Getriebe des Modells ist mit Dauerschmierung versehen, sodass daran keine Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Nach mehr als 50 Betriebsstunden kann es ggf. zweckmäßig sein, die Drehgestelle zu öffnen, eventuelle Verunreinigungen zu entfernen und die Achslager mit einer Kleinmenge harz- und säurefreiem Öl zu versehen. Dazu können die Drehgestellverschlüsse, welche an den Stirnseiten rastend befestigt sind, abgehoben werden; siehe Explosionsdarstellung.

Zur Abnahme des Gehäuses müssen die gesteckten Scharfenbergkupplungen abgezogen werden. Nach dem Abheben des Daches kann das Gehäuse durch leichtes Spreizen im Bereich der Trennwände abgehoben werden. Die Leiterplatte ist dabei so durch das Gehäuse zu führen, dass Litzen und Lötverbindungen nicht beschädigt werden.

Für weitergehende Demontagen am Modell empfehlen wir unseren Kundendienst.

Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Bemerkungen
H173200	Sortiment Kleinteile: Scharfenbergkupplung, Drehgestellhalter, Kinematikfeder, NEM-Schacht	je 2x
H173501	Gehäuse, komplett mit Scheiben und Dach	Epoche III
H173235	Beleuchtungsplatine mit Decoder FlexDec [®]	
H173236	Platine Spitzen- und Schlusslicht mit Anschlusslitzen	für Digitalversion
H173210	Motor kpl. mit Schwungmasse und Schnecke	
H173211	Satz Zahnräder	6 Stück für 1 Getriebe
H173212	Getrieberadsatz mit Zahnrad	
H173213	Getrieberadsatz mit Zahnrad und Haftreifen	
H173214	Haftreifen für Radscheibe 11mm	2 Stück
H173215	Drehgestell kpl. mit Getriebe und Motor	
H173216	Drehgestellgehäuse links, mit Schleifkontakt und Litze	Litze ggf. umlöten
H173217	Drehgestellgehäuse rechts, mit Schleifkontakt und Litze	Litze ggf. umlöten, ohne Zahnradwellen
H173218	Radsatz Laufdrehgestell	2 Stück
H173219	Laufdrehgestell kpl.	
H173225	Rahmen kpl. mit Getriebe, Laufdrehgestell und 2x Kinematik	inkl. Motor im Getriebedrehgestell

Gewährleistung

Wir garantieren für Material und Funktion des Produktes Fehlerfreiheit über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Kaufbeleges. Im Fall einer berechtigten Beanstandung innerhalb dieses Zeitraums leisten wir kostenlose Nachbesserung.

In diesem Fall ist das Modell in der Originalverpackung, zusammen mit dem Kaufbeleg einzusenden.

Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Manipulationen am Modell der Garantieanspruch erlischt!

Verschleißteile, z. B. Schleifkontakte und Haftreifen, unterliegen nicht der Garantie.

Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.



WEEE-REG.-Nr.:
DE 898 72 102

